

# DIGMA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СМАРТ-ЧАСЫ SMARTLINE H2

7



**Спорт**  
Для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку (1). Данное меню содержит три режима тренировки: бег, пресс, прыжки

Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.



**Опции**  
Данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: секундомер, поиск, музыка, яркость, информация, выключение.



**Сон**  
Данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь



**Камера**  
Выключение/выключение камеры смартфона для съемки поворотом запястья (приложение FitPro должно быть запущено на Вашем смартфоне).



**Поиск**  
При активации функции, Ваш смартфон издает сигнал (для правильной работы функции беззвучный режим должен быть отключен).



**Сброс**  
Содержит информацию о MAC-адресе Вашего устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его.



**QR-код**  
Отсканируйте для установки приложения FitPro.



**Выключение/Инфо**  
Для выключения смарт-часов необходимо нажать функциональную клавишу до появления вибрации и дождаться выключения устройства.

2

### Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем. Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline H2
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT 1,3" | 240 x 240
- Процессор: H56620C
- Батарея: Li-Ion | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 3-х дней\*
- Степень защиты: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр\*\*, будильник, измерение пульса, счетчик калорий, мониторинг физической активности, измерение уровня кислорода в крови, удаленное управление камерой, уведомление о вызовах и сообщениях

3

- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 250 x 36 x 14 мм
- Вес: 28 г | 45 г (комплект)

*\*зависит от режима использования  
\*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

#### ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого аккуратно отсоедините верхнюю часть ремешка и подключите USB-разъем часов (2) в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



4

#### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню  
Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню

#### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.



*\*Для включения экрана устройства поднимите руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройках – Экран – Настройка включения экрана.*

*\*Обратите внимание, что данная модель смарт-часов может хранить не более трех входящих уведомлений от приложений (SMS, мессенджеры). Для полного прочтения уведомление необходимо открыть на вашем смартфоне.*

В устройстве доступна функция замены стандартного циферблата на любой из списка доступных в приложении FitPro. В пункте Настройки – Настройки циферблата

#### ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

**Сообщения**  
Данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях



5



**Музыка**  
Данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона. Короткие нажатия функциональной кнопки (1) в данном интерфейсе служат для переключения по виртуальным кнопкам «воспроизведение/пауза, следующий трек, предыдущий трек, выход». Длительные - для нажатия виртуальных кнопок.



**Активность**  
Данный пункт меню показывает активность за текущий день, количество пройденных шагов, сожженные калории и пройденную дистанцию



**Погода**  
Информация о минимальной и максимальной температуре на текущий день (для отображения актуальной информации устройство обязательно должно быть подключено и синхронизировано с приложением FitPro)



**Пульс / Давление / Кислород в крови**  
Для начала измерения нажмите функциональную кнопку (3-5 сек.) После окончания измерения устройство уведомят вибрацией.

*\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*

6

7

8

**Разминка**  
Данное уведомление появляется при включенной функции «Разминка» в Настройках – Разминка приложения FitPro.

**ВНИМАНИЕ!**  
Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:  
- во время полета в самолете;  
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

**ВАЖНО!**  
**Назначение**  
Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.  
В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**  
Нанесите ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксировать замок браслета, чтобы закрыть его.  
**Внимание!** Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

9

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**  
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**  
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ**  
Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**  
Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год\*  
\*в соответствии с гарантийными условиями

10

11

**DIGMA**

**МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ**

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)  
Адрес сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)  
Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)  
Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:**  
Nippon Klick Systems Лимитед  
Address: Куджинко Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

**Nippon Klick Systems Limited**  
Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47, эт. 3, комн. 26

**ИМПОРТЕР:**  
**ООО «Марсала»**  
123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

**EAC**  
V2.2021