

insomnia₃

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



• MUSIC



• VIDEO



• FM



• TEXT



• TV OUT

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции Digma.

Прежде чем начать использование данного плеера, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Мультимедийный плеер insomnia₃
- Наушники
- USB-кабель для подключения к компьютеру
- Запасной USB-кабель для подключения к компьютеру
- Подробное руководство пользователя на русском языке

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цветной TFT-дисплей 3,0", разрешение 400 x 240 точек
- Количество воспроизводимых цветов: 262 000
- Кнопки управления на верхней панели устройства
- Возможность выбора типа пользовательского меню
- Возможность выбора фоновых заставок
- Возможность изменения цвета и размера системного шрифта для различных режимов
- Возможность одновременной работы нескольких приложений
- Питание: встроенный литий-полимерный аккумулятор
- Цвет корпуса: белый / черный
- Объем встроенной памяти: 2 / 4 / 8 Гб
- Размеры: 51 x 88,4 x 11,6 мм
- Вес: 52 г

АУДИО

- MP3, WMA, WAV, REAL AUDIO, AC3, OGG, APE, FLAC
- Поддержка отображения ID3-тэгов и текста песен на дисплее

ВИДЕО

- MPEG4 VIDEO XViD, DvIX 3/4/5
- REAL VIDEO 8/9/10, WMV VIDEO 7/8/9
- FLV, MPEG-I, MOTION JPG
- Воспроизведение видео без конвертации

 **ИЗОБРАЖЕНИЯ**

- JPG, BMP, GIF
- Масштабирование и поворот изображений во время просмотра

 **ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА** **ДИКТОФОННАЯ ЗАПИСЬ** **FM-РАДИО**

- Возможность записи радиозэфира

 **ТВ-ВЫХОД**

- Возможность вывода изображения на внешний дисплей

 **ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ**

- Часы, календарь, игры

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте плеер самостоятельно. В случае неисправности устройства, обратитесь в сервисный центр.
- Не подвергайте MP3-плеер воздействию прямых солнечных лучей и обогревающих устройств.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня, во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте MP3-плеер воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Не храните плеер в местах с повышенной влажностью, а также в пыльных или грязных местах.
- Избегайте попадания воды на MP3-плеер.
- Избегайте падения устройства и удара плеера о другие предметы.
- Не подвергайте плеер сильному механическому воздействию. Компания-производитель не несет ответственности в случае повреждения TFT-экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте плеер перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования плеера в качестве съемного диска, всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных на Вашем ПК, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге, не используйте плеер с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени, в противном случае это может привести к проблемам со слухом.
- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



СХЕМА УСТРОЙСТВА



ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА К КОМПЬЮТЕРУ

- Убедитесь, что компьютер включен.
- Подключите плеер к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛОВ С КОМПЬЮТЕРА

Для загрузки файлов с компьютера, выполните следующие действия:

- Откройте меню «Проводник» или папку «Мой компьютер». Плеер будет отображаться как «Съемный накопитель».
- Выберите файлы/папки для передачи с компьютера и перенесите их с помощью мыши в необходимую папку съемного накопителя (файлы также можно перенести с ПК на плеер с помощью функций "Копировать" и "Вставить").
- Для удаления файлов со съемного накопителя USB используйте команду "Удалить".

ОТСОЕДИНЕНИЕ USB-КАБЕЛЯ

После завершения процесса копирования файлов, пожалуйста, отсоедините USB-кабель от устройства следующим образом:

- Дважды щелкните левой кнопкой мыши по пиктограмме «Безопасное извлечение устройства» на Панели задач в правом нижнем углу рабочего стола.

- Выберите необходимое USB-устройство в окне «Безопасное извлечение устройства» и нажмите на кнопку «Остановить».
- Только после появления окна «Теперь Вы можете безопасно отключить устройство USB», отсоедините плеер от компьютера.



ВНИМАНИЕ:

- Не отсоединяйте плеер во время воспроизведения на Вашем ПК файлов, хранящихся в памяти устройства.
- Не отсоединяйте плеер от компьютера во время передачи данных, в противном случае это может привести к повреждению или потере данных.

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ

ВНИМАНИЕ:

Перед первоначальной эксплуатацией устройства рекомендуется зарядить аккумулятор в течение 8-10 часов. Стандартное время зарядки MP3-плеера при последующих циклах составляет около 4-х часов.

- Зарядка плеера начнется автоматически после подключения плеера к компьютеру. Убедитесь, что компьютер включен.
- Если во время процесса зарядки Вы одновременно копируете файлы на плеер, возможна более долгая зарядка аккумулятора.

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ БАТАРЕИ:



Полная зарядка батареи.




Батарея разряжена, требуется подзарядка.

ВНИМАНИЕ:

- Рекомендуемая температура окружающей среды для зарядки аккумуляторной батареи – от 0°C до 35°C.
- Если плеер не используется в течение продолжительного времени, заряжайте аккумуляторную батарею через каждые 2-3 месяца.
- Сразу зарядите плеер, если появилось сообщение о низкой зарядке аккумулятора.
- Не допускайте зарядки плеера в течение времени, превышающего оптимальное время зарядки аккумулятора. В противном случае это может привести к уменьшению срока службы аккумуляторной батареи.
- Если плеер не используется в течение продолжительного времени, храните его при температуре 23±5°C и влажности 65±20% для поддержания оптимального срока службы аккумулятора.
- Неправильная зарядка аккумуляторной батареи может стать причиной пожара или взрыва устройства. Для замены используйте батареи только эквивалентного вида.
- Не демонтируйте, не взламывайте и не сжигайте батарею, поскольку это может привести к пожару, ожогам и др.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

ВКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

- Подключите наушники к плееру.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения плеера  (должна загореться подсветка дисплея).

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЛЕЕРА

- Нажмите и удерживайте кнопку , чтобы выключить устройство.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Плеер автоматически выключится, если аккумуляторная батарея полностью разряжена.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

Убедитесь, что аккумуляторная батарея достаточно заряжена, и наушники подсоединены к плееру.

- В главном меню, используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора раздела МУЗЫКА. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора. Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора необходимого раздела в появившемся окне. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- **Возобновить воспроизведение:** Возобновление воспроизведения аудио файлов с текущего места остановки.
- **Вся музыка:** Список всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера.
- **Исполнитель:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по исполнителю (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).
- **Альбом:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по названию альбома (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).
- **Жанр:** Сортировка всех доступных музыкальных файлов в памяти плеера по названию (в соответствии с информацией, отображаемых в ID3-тэгах трека).





- **Избранное:** Вы можете создать свой список избранных композиций.
 1. В любом из перечисленных подменю, выберите необходимый трек, исполнителя, альбом и т.д.
 2. Кратковременно нажмите кнопку Громкость.
 3. Выберите опцию Добавить или Выход для выхода из подменю.
 4. Нажмите кнопку Меню для подтверждения и добавления трека в список Избранное.
 5. Для удаления трека из списка: в режиме Избранное кратковременно нажмите кнопку Громкость.
- **Записанные файлы:** Список всех доступных файлов записи в памяти плеера.
- **Обновление списка каталогов:** Обновление списка всех доступных папок и файлов во внутренней памяти плеера.

В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ФАЙЛОВ:

- Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать предыдущий файл.
- Нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать следующий файл.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения.

В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ:

- Кратковременно нажмите кнопку ▶||⏸ для паузы во время воспроизведения.
- Кратковременно нажмите кнопку ▶||⏸ еще раз для возобновления воспроизведения.
- Нажмите кнопку Громкость, а затем используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы уменьшить / увеличить громкость.
- Нажмите и удерживайте кнопку ◀ для быстрой перемотки назад.
- Нажмите и удерживайте кнопку ▶ для быстрой перемотки вперед.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ В РЕЖИМЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ



- **Режим повтора:** Нажмите кнопку Меню для входа в подменю. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите опцию Режим повтора. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый режим Один раз / Повтор одного трека / Воспроизвести все / Повторить все.
- **Режим воспроизведения:** Доступные режимы Последовательный / Случайный. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый режим. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- **Режим MS PlayFX (MSEQ):** Доступные режимы 3D / Мощный бас / Автогромкость. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый режим. Нажмите кнопку Меню (M) для подтверждения выбора.
- **Эквалайзер:** Доступные режимы Нормальный / MS PlayFX / Рок / Поп / Классический / Бас / Джаз / Пользовательский эквалайзер. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый режим. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- **Пользовательский эквалайзер:** Нажмите кнопку Предыдущий или Следующий для переключения между частотами 60 Гц~6 КГц. Нажмите кнопку Громкость для выбора необходимой частоты, а затем используйте кнопки ◀ / ▶ для установки значений.
- **Дисплей:** Доступные режимы: ID3 тэги / Слова песен / Диаграмма частот / Пустой. С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый режим. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.



- **Текст песен:** Данная модель плеера поддерживает отображение текста песен на экране во время воспроизведения музыки. Вы можете использовать только файлы формата *.lrc. Для добавления текста песен, необходимо выполнить следующие действия:
 1. Выберите файл в формате MP3, например, "love music.mp3".
 2. Загрузите текст данной песни из Интернета в формате *.lrc.
 3. Переименуйте текстовый файл таким образом, чтобы имя текстового файла полностью совпадало с названием музыкального файла. Например, "love music.lrc".
 4. Скопируйте оба файла в одну и ту же папку плеера.
 5. Начните воспроизведение музыкального файла, выбрав предварительно режим Слова песен в меню Дисплей.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ВИДЕО



- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора режима ВИДЕО.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора и входа в подменю.

В РЕЖИМЕ ПРОСМОТРА ФАЙЛОВ:

- Нажмите кнопку ◀, чтобы выбрать предыдущий файл.
- Нажмите кнопку ▶, чтобы выбрать следующий файл.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения и начала воспроизведения файла.
- Для удаления видео: в режиме просмотра файлов, выберите необходимый файл, затем нажмите кнопку Громкость. Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора опции Удалить файл / Выход, затем нажмите кнопку Меню для подтверждения.

В РЕЖИМЕ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ВИДЕО:

- Кратковременно нажмите кнопку ▶||⏸ для паузы во время воспроизведения.
- Кратковременно нажмите кнопку ▶||⏸ еще раз для возобновления воспроизведения.
- Нажмите кнопку Громкость, а затем используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы уменьшить / увеличить громкость.
- Нажмите и удерживайте кнопку ◀ для быстрой перемотки назад.
- Нажмите и удерживайте кнопку ▶ для быстрой перемотки вперед.



ПРОСЛУШИВАНИЕ РАДИО

- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора режима FM-РАДИО.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- В режиме РАДИО, нажмите кнопку Меню для входа в подменю.

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ В РЕЖИМЕ FM-РАДИО:

- **Поиск вручную:** В подменю РАДИО используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать режим Вручную. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора. Нажимайте кнопки ◀ / ▶ для поиска нужной радиостанции, уменьшая или увеличивая значение частоты на 0,1 МГц. Нажмите и удерживайте около 2 секунд кнопки ◀ / ▶, чтобы непрерывно уменьшать или увеличивать частоту с шагом 0,1МГц до тех пор, пока устройство не найдет ближайшую радиостанцию. Чтобы остановить поиск, нажмите Меню.
- **Автопоиск:** В подменю РАДИО нажимайте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать режим Автопоиск. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора. Устройство начнет автоматическое сканирование диапазона частот от 87,0МГц до 108МГц, сохраняя найденные радиостанции в памяти.
- **Сохранение найденных вручную радиостанций:** Войдите в подменю радио, нажав кнопку Меню и выберите опцию Сохранить. Затем нажмите Меню, чтобы сохранить выбранную радиостанцию.
- **Удаление радиостанций:** Войдите в подменю РАДИО, нажав кнопку Меню, и выберите опцию Удалить. Затем нажмите Меню, чтобы удалить выбранную радиостанцию.



- **Прослушивание сохраненных радиостанций:** Если в памяти устройства сохранено более одной радиостанции, войдите в подменю РАДИО и выберите опцию Предустановленные станции, чтобы прослушать радиостанции по порядку.
- **Сtereo режим:** В подменю РАДИО, выберите пункт Stereo режим. Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора. Активируйте опцию, выбрав пункт Вкл.
- **Регион приема:** С помощью данной опции Вы можете выбрать регион, в котором Вы находитесь, для более уверенного приема радиостанций. Доступные диапазоны: Европа, США, Япония, Китай и Локальный регион.
- **Запись радиоэфира:** Нажмите кнопку Меню для входа в подменю РАДИО, затем используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию Запись. Нажмите кнопку Меню, чтобы войти в интерфейс радиозаписи. Запись радиоэфира начнется автоматически. Кратковременно нажмите кнопку ▶||\⏻, чтобы остановить запись. Нажмите кнопку Выход, чтобы сохранить необходимый файл в памяти плеера. В режиме ожидания записи, нажмите кнопку Меню для выбора качества записи – низкое или высокое.



ПРОСМОТР ТЕКСТА

- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора режима ТЕКСТ.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый файл из доступного списка. Затем нажмите кнопку Меню для начала просмотра текста.

ОПЦИИ ПРОСМОТРА ТЕКСТА:

Выберите необходимую опцию в режиме просмотра текста с помощью кнопок ◀ / ▶, нажмите кнопку Меню для подтверждения.

- **Переход к странице:** Вы можете самостоятельно установить номер страницы. Нажмите кнопку Громкость для переключения между разрядами цифр. Используйте кнопки ◀ / ▶ для увеличения / уменьшения значения, затем нажмите кнопку Меню для подтверждения.
- **Сохранение закладки:** С помощью данной опции Вы можете сохранить текущую страницу в качестве закладки.
- **Переход к закладке:** С помощью данной опции Вы можете перейти к установленной закладке.
- **Удаление закладки:** С помощью данной опции Вы можете удалить установленные закладки.
- **Установка шрифта:** Вы можете выбрать величину шрифта – маленький, средний или большой.



- **Установка цвета:** Вы можете выбрать необходимый цвет шрифта для отображения текста.
- **Режим просмотра:** Вы можете задать автоматический переход на следующую страницу или переход вручную.
- **Время отображения:** Автоматическая прокрутка страниц в течение 10-30 сек.
- **Удаление файла:** Выберите необходимый файл, затем нажмите и удерживайте кнопку Громкость. Используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора опции Удалить файл / Выход. Нажмите кнопку Меню для подтверждения.



ПРОСМОТР ФОТОГРАФИЙ

- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶ для выбора режима ФОТО.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- С помощью кнопок ◀ / ▶ выберите необходимый файл из доступного списка. Затем нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора и начала просмотра изображения.
- Для удаления файла: выберите файл из доступного списка, нажмите и удерживайте кнопку Громкость, затем выберите опцию Удалить файл / Выход. Нажмите кнопку Меню для подтверждения.

НАСТРОЙКИ ПРОСМОТРА ФОТОГРАФИЙ

- Войдите в режим просмотра изображения.
- Нажмите кнопку Меню для входа в подменю.
- **Повернуть направо:** Данная опция позволяет повернуть изображение по часовой стрелке на 90 градусов.
- **Повернуть налево:** Поворот изображения против часовой стрелки.
- **Уменьшить масштаб:** Уменьшение размера просмотра изображения.
- **Увеличить масштаб:** Увеличение размера просмотра изображения.
- **Пролистать:** Просмотр фотографий в режиме Слайд-шоу. Вы можете задать необходимый режим воспроизведения – автоматическая смена фотографий через 2 секунды / 5 секунд / 8 секунд.
- **Установить как фоновую заставку для рабочего стола:** Функция позволяет установить выбранную фотографию в качестве фоновой заставки для рабочего стола.
- **Восстановить фоновую заставку для рабочего стола:** Возврат к ранее установленной фоновой заставке

ЗАПИСЬ

- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию ЗАПИСЬ.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора и перехода в меню доступных опций.
- В режиме ожидания записи, нажмите кнопку Меню для установки качества записи: Высокое или Низкое. Нажмите и сдвиньте вправо кнопку ▶||⏻ для начала записи / паузы. Нажмите кнопку Выход (ESC) для сохранения файла.





ДРУГИЕ ФУНКЦИИ

- **Секундомер:** Нажмите кнопку ◀ для начала работы секундомера; используйте кнопку ▶ для установки нулевого значения.
- **Календарь:** Нажмите кнопку Меню для выбора Год / Месяц. В главном меню нажмите кнопку ◀ / ▶ для установки необходимого значения.

ПРОВОДНИК



В этом режиме Вы можете просмотреть список доступных музыкальных, видео, текстовых файлов, изображений, а также файлов записи.

- В главном меню нажмите кнопку ◀ / ▶, чтобы выбрать опцию Медиа библиотека.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора.
- Используйте кнопку ◀ / ▶ для выбора файла, который Вы хотите просмотреть, затем нажмите кнопку Меню для подтверждения.
- Для удаления файлов: нажмите кнопку Громкость, затем нажмите кнопку ◀ / ▶ для выбора опции Удалить файл / Выход. Нажмите кнопку Меню для подтверждения.



НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ

- В главном меню используйте кнопки ◀ / ▶, чтобы выбрать режим Настройки.
- Нажмите кнопку Меню для подтверждения выбора и перехода в меню доступных опций.
- Выберите необходимую опцию с помощью кнопок ◀ / ▶, нажмите кнопку Меню для подтверждения.

НАСТРОЙКА ДИСПЛЕЯ

- **Фоновая заставка:** Возможность выбора фоновой заставки.
- **Оформление главного меню:** Возможность выбора оформления главного меню.
- **Установить цвет шрифта:** Установка цвета системного шрифта для различных приложений.
- **Всплывающие окна:** Данная опция позволяет установить тип появления диалоговых окон.
- **Время подсветки:** Вы можете установить время подсветки дисплея в интервале от 5 до 30 сек. Данная функция недоступна, если выбран режим Всегда вкл.
- **Яркость:** С помощью данной опции Вы можете установить значение яркости дисплея в интервале от 1 до 5.

СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ

- **Обновление прошивки:** С помощью данной опции Вы можете обновить прошивку.
- **Установленные настройки:** Возврат к установленным заводским настройкам.



УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

- Нажмите кнопку Громкость для переключения между Часы / Минуты. Используйте кнопки ◀ / ▶ для установки необходимого значения.
- Нажмите кнопку Меню для установки необходимых значений Год / Месяц / День. Используйте кнопку Громкость для переключения между режимами, а затем кнопки ◀ / ▶ для установки необходимого значения.

ЯЗЫК

- С помощью данной опции Вы можете поменять язык главного меню.

СИСТЕМНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Отображается текущая версия чипсета, прошивки, а также свободный объем внутренней памяти плеера.

АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Функция предназначена для автоматического выключения плеера с целью экономии заряда батареи спустя установленный период времени (в секундах), в течение которого не будет выполнена ни одна операция в режиме остановки. Доступный интервал от 3 до 20 мин.

ТВ-НАСТРОЙКИ

- Для активации функции подключения к ТВ выберите Включить ТВ / ТВ режим / Включить. Не забудьте подключить плеер к телевизору. Войдите в ТВ-режим и наслаждайтесь просмотром видео файлов на телевизоре.



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- | | |
|-------------------------------|---|
| Плеер не включается | <ul style="list-style-type: none">● Проверьте, заряжена ли аккумуляторная батарея.● После подключения устройства к источнику питания проверьте, включается плеер или нет.● Если устройство после полной зарядки по-прежнему не включается, обратитесь в нашу службу тех.поддержки. |
| Нет звука в наушниках | <ul style="list-style-type: none">● Проверьте, не установлен ли уровень громкости на значение "0" и проверьте, плотно ли вставлен разъем наушников в гнездо.● Проверьте, не загрязнен ли разъем наушников.● Могут возникать проблемы со звуком в поврежденных файлах, проверьте, не поврежден ли MP3-файл. Попробуйте воспроизвести другой файл для проверки. |
| Искажение символов на дисплее | <ul style="list-style-type: none">● Проверьте, правильно ли выбран язык. Для корректного отображения кириллицы необходимо выбрать опцию «Русский» в списке доступных языков. |
| Слабый сигнал FM | <ul style="list-style-type: none">● Отрегулируйте положение наушников и плеера.● Выключите электроприборы, находящиеся поблизости.● Используйте наушники в качестве антенны. |
| Не копируются файлы | <ul style="list-style-type: none">● Проверьте, не поврежден ли кабель USB, и правильно ли он подключен.● Проверьте правильность установки драйвера.● Проверьте состояние памяти устройства. |
| Не работают кнопки | <ul style="list-style-type: none">● Проверьте переключатель блокировки: возможно, он включен. |