

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН LINX A102 2G
МОДЕЛЬ: LT1040PM

Благодарим Вас за выбор продукции Digma!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях совершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сотовый телефон LINX A102 2G
- Сетевой адаптер питания
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Экран: 1.77" TFT 160 x 128 Пикс	Bluetooth
Одноядерный процессор Spreadtrum SC6533G	FM-радио
Количество SIM-карт: Одна	Емкость батареи: 600 мАч Li-ion
Оперативная память: 4 МБ Встроенная память: 8 МБ* Поддержка внешней MicroSD-карты объемом памяти до 8 ГБ	Размер устройства: 114 x 48 x 14,5 мм
Задняя камера: 0.3 Мпикс**	Вес устройства: 69 г
Поддерживаемые сети: 2G	Вес комплекта: 150 г

*Доступный пользователю объем памяти меньше полного, так как часть памяти занята операционной системой и предустановленными приложениями. Объем доступной памяти может меняться в зависимости от версии встроенного ПО.
**Программная экстраполяция.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно. В случае его неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35°С. Температура хранения: от -5 до +45°С. Относительная влажность: от -5 до +45°С.
- Избегайте контакта устройства с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство воздействию слишком высоких или слишком низких температур.
- Избегайте попадания воды на устройство.
- Избегайте падения устройства и его удара о другие предметы. Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- Компания-изготовитель не несет ответственности в случае повреждения экрана пользователем.
- Избегайте контакта устройства с источниками электромагнитного излучения.
- Не используйте для чистки изделия химические вещества или моющие средства; всегда выключайте устройство перед чисткой.
- Не отключайте устройство от ПК во время форматирования или копирования файлов.
- Во время использования устройства в качестве съемного диска всегда четко следуйте указаниям по выполнению операций. Любое ошибочное действие может привести к потере файлов.
- Создайте резервные копии важных данных, поскольку ремонт устройства или другие причины могут привести к потере данных.
- Используйте только одобренные производителем аксессуары.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУШНИКОВ

- В целях безопасности на дороге не используйте устройство с наушниками, если Вы управляете автомобилем или едете на велосипеде.
- Уменьшите громкость, переходя проезжую часть дороги.
- Используя наушники, избегайте прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени – в противном случае

это может привести к проблемам со слухом.

- Прекратите использование устройства или уменьшите звук, если Вы услышали звон в ушах.



ОПИСАНИЕ КНОПОК И ПОРТОВ УСТРОЙСТВА

- | | |
|---|---|
| 1. Экран | 8. Клавиша отмены/сброса вызова |
| 2. Динамик | 9. Клавиша принять вызов |
| 3. Камера | 10. Правая функциональная клавиша (Назад) |
| 4. Разъем для наушников | 11. Левая функциональная клавиша (Ввод/Подтверждение) |
| 5. USB-разъем | 12. Фонарик |
| 6. Slot для MicroSD-карты (под крышкой) | 13. Блок навигационных клавиш (под крышкой) |
| 7. Slot для SIM-карт (под крышкой) | |



БЕЗОПАСНОСТЬ

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В БОЛЬНИЦАХ

Следуйте всем инструкциям в местах, где использование телефона ограничено или запрещено. Выключайте устройство вблизи медицинского оборудования. Не используйте телефон во взрывоопасной среде. Пожалуйста, держите телефон в недоступном для детей месте, поскольку они могут принять его за игрушку и навредить себе. Не пытайтесь самостоятельно модифицировать устройство, это может осуществлять только квалифицированные специалисты.

Внимание! Используйте только сертифицированные запасные части, в противном случае это приведет к повреждению телефона и аннулированию гарантии. Кроме того, это может быть опасным.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН ВО ВЗРЫВООПАСНОЙ СРЕДЕ

Не используйте устройство на заправочных станциях и местах хранения горючих и химических веществ.

SIM КАРТА И T-FLASH КАРТА ЯВЛЯЮТСЯ СЪЕМНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

Примите во внимание, что данный элемент является мелкой деталью, может быть проглочен и представлять опасность для ваших детей.

АККУМУЛЯТОР

Не разрушайте и не вскрывайте аккумулятор – это опасно и может привести к возгоранию. Не бросайте аккумулятор в огонь. Если аккумулятор невозможно больше использовать, утилизируйте его должным образом. Не вскрывайте аккумулятор. Если аккумулятор или зарядное устройство устарели или сломались – не используйте их.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Используйте только сертифицированные комплектующие и аксессуары, в противном случае это может быть опасно.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Уделяйте все Ваше внимание вождению во время управления транспортным средством. Прежде, чем использовать телефон, остановитесь или припаркуйтесь, согласно правилам дорожного движения.

РАДИОПОМЕХИ

Любые беспроводные устройства подвержены воздействию радиопомех, которые могут ухудшить качество связи.

ВЫКЛЮЧАЙТЕ ТЕЛЕФОН В САМОЛЕТЕ

Беспроводные устройства могут создавать помехи для самолетов. Не только опасно, но и незаконно использовать телефон в самолете.

Внимание! Производитель и дистрибьюторы не несут ответственности за те случаи, когда устройство используется не по назначению

или не в соответствии с данным руководством.

Производитель оставляет право вносить изменения в содержание данного руководства, не публикуя его на бумажных носителях. В случае наличия изменений они будут размещены на веб-сайте производителя в разделе того продукта, для которого вносятся изменения. Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, может отличаться от таковой, указанной на телефоне или упаковке.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Замечания по установке аккумулятора: Перед тем как извлечь, установить или заменить аккумулятор, убедитесь, что телефон выключен.

Установка или замена SIM-карты

1. Перед заменой SIM-карты, убедитесь, что телефон выключен и аккумулятор извлечен.
2. Вставьте SIM-карту в отведенный для нее слот, контакты должны быть обращены к корпусу телефона, логотип должен быть обращен наружу.

Зарядка аккумулятора

1. Перед зарядкой аккумулятора убедитесь, что аккумулятор правильно установлен в телефоне.
2. Подключите провод зарядного устройства к соответствующему разъему в телефоне, затем подключите зарядное устройство к сетевой розетке переменного тока.
3. Если во время зарядки телефон выключен, на экране отображается индикатор зарядки. Если телефон включен, пользователь может его использовать. Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор зарядки на экране заполнен и перестает мигать. При первом использовании телефона сначала полностью разрядите аккумулятор, после чего полностью зарядите. Повторите этот процесс три раза для достижения максимальной производительности аккумулятора.
4. При длительном неиспользовании устройства вследствие саморазряда или по другим причинам заряд аккумулятора может снизиться, поэтому в начале зарядки экран может быть черным, и может потребоваться некоторое время до появления индикатора зарядки.

Внимание! При зарядке, во избежание серьезного повреждения телефона, не извлекайте аккумулятор.

Включение/выключение телефона

Нажмите и удерживайте клавишу «Отмена» вызова для включения или выключения телефона.

ЗВОНКИ

Описание основных клавиш

Клавиша * и клавиша #. Данные клавиши имеют различные функции в зависимости от ситуации или меню:

- В режиме ввода используйте клавишу * для вызова меню выбора символов пунктуации.
- В режиме ввода используйте # для переключения языков и способа ввода (между цифрами и буквами).
- В рабочем режиме (режиме ожидания) нажмите и удерживайте клавишу # для переключения между обычным и беззвучным режимами оповещения.
- В режиме набора номера используйте клавишу * для ввода специальных символов: + (префикс международного вызова), P или W (функции паузы и окисления).

Операции, выполняемые левой и правой функциональными клавишами, зависят от ситуации и уровня меню, и отображаются на экране рядом с соответствующей клавишей.

Навигационные клавиши используются для навигации по меню, подтверждения выбора, перемещения по тексту и других операций.

Описание главного меню

При нажатии левой функциональной клавиши вы попадаете в главное меню. Используйте блок навигационных клавиш для выбора различных функций в меню.

Выполнение вызова

Выполнение вызова путем набора номера:

В рабочем режиме введите номер телефона при помощи цифровой клавиатуры. Используйте клавишу **Очистить** для удаления последнего символа. Нажмите и удерживайте клавишу **Очистить** для удаления всех символов.

2. Нажмите кнопку вызова для осуществления звонка.

Осуществление вызова с помощью телефонной книги:

Вы можете войти в список телефонной книги из функционального меню, после чего выбрать или ввести нужную букву для быстрого поиска. Используйте клавишу # для переключения методов ввода. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, чтобы совершить вызов.

Вызов набранных, принятых и пропущенных вызовов:

1. В рабочем режиме, нажмите кнопку вызова для просмотра журнала звонков.
2. Выберите номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления

вызова абонента.

Осуществление вызова с помощью меню:

1. В рабочем режиме, войдите в главное Меню, выберете **Список вызовов**.
2. Выберете Пропущенные вызовы, Набранные вызовы или Принятые вызовы.
3. Выберете необходимый номер и нажмите клавишу вызова, для осуществления вызова абонента.

Ответ на входящий вызов

Нажмите кнопку вызова для ответа на входящий вызов.

Параметры вызова

Во время звонка предлагается множество функций, некоторые из которых требуют приобретения подписки у вашего оператора связи. Во время вызова, нажмите **Опции** и выберите один из следующих пунктов меню:

- Новый вызов: Создает новый вызов.
- Удержание: Активация данной функции позволяет ставить разговор на паузу.
- Запись: Для активации диктофона.
- Беззвучный вкл/выкл: Отключает/включает микрофон.
- Тел. книга: Список телефонной книги, такой же как из меню.
- Сообщение: Для просмотра меню сообщений.

Нажатие клавиши **Отмены** завершит текущий вызов.

Регулировка громкости динамика производится нажатием клавиш влево-вправо.

Нажатие клавиши **Гр. свз** включает/выключает режим громкой связи.

КЛАВИАТУРА И МЕТОДЫ ВВОДА

Ваш телефон поддерживает несколько способов ввода, такие как: **Абв** – для русского языка, **Аbc** – для английского языка, **123** – для ввода цифр. Переключение методов ввода осуществляется нажатием клавиши #.

Описание основных функций клавиатуры:

- Левая функциональная клавиша: Ввод, Подтверждение или вызов подменю
- Правая функциональная клавиша: Назад, Удаление или Отмена
- Клавиши навигации: Перемещение курсора или выбор слова.
- Клавиша # : Переключение способов ввода.
- Клавиша 1 : Ввод символов пунктуации, а также цифры «1».
- Клавиши 2-9: Ввод цифр/букв, указанных на клавишах.
- Клавиша * : Ввод символов пунктуации.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ

Нажатие левой функциональной клавиши **Меню** обеспечивает доступ к меню функций телефона.

Телефонная книга (Контакты)

Вы можете сохранять контакты в телефон или на SIM-карту; в зависимости от режима свободной памяти. В подменю **Телефонная книга** доступны следующие опции:

- Быстрый поиск: осуществление фильтрации списка контактов
- Поиск контакта: переход к контакту без фильтрации списка
- Добавить номер: добавление нового контакта
- Копировать все: копирование всех контактов с одного носителя на другой
- Удалить: удаление всех контактов с выбранного носителя
- Группа контактов: управление группами контактов, установка индивидуальных мелодий, управление списком участников
- Настройки: дополнительные настройки телефонной книги

При выборе конкретного контакта в телефонной книге Вам доступны следующие операции через меню **Опции**:

- Отправить СМС: Отправить текстовое сообщение на выбранный номер.
- Набор: Совершить звонок на текущий номер.
- Просмотр/Вид: Просмотр деталей контакта
- Изменить: Изменить контакт
- Удалить: Удалить выбранный контакт.
- Копировать: Копирование контакта между носителями
- Переместить: Перемещение контакта между носителями
- Отметить несколько: Поставить отметку на нескольких контактах для совершения одной из групповых операций – удаления или отправки текстового сообщения.

Журналы/списки вызовов

В этом меню функций вы можете просмотреть списки **пропущенных, исходящих/набранных, входящих, отклоненных** вызовов, очистить их, а также просмотреть **счетчики** вызовов, СМС и сотовых данных. Для каждого вызова доступен просмотр информации о вызове и следующие операции:

- Набор: Вызов абонента.
- Отправить СМС: Отправить SMS набранным, принятым и пропущенным вызовам.
- Сохранить: Вы можете добавить номер в телефонную книгу.
- Удалить: Удалить текущую запись из журнала вызовов.
- Изменить: Вызов набранного номера на экран с дальнешим его

изменением

- Добавить в черный список: Добавление номера в список заблокированных абонентов.

Менеджер файлов (Мультимедиа)

В меню **Мультимедиа** доступны следующие опции:

- Управление файлами: Простой файловый менеджер для управления файлами на телефоне и карте памяти
- Диктофон: Звукозапись
- Просмотр изображений: Просмотр изображений, хранящихся в памяти
- Аудиоплеер: Воспроизведение аудио файлов
- Видео плеер: Просмотр видео
- Камера: Функция фотосъемки
- Видео-магнитофон: Функция съемки видеороликов

Аудиоплеер

Данный телефон имеет встроенный аудиоплеер, который может проигрывать ваши любимые композиции. В этом режиме через меню доступны следующие функции:

- Воспроизвести: Проигрывание выбранного файла.
- Подробные сведения: Просмотр сведений о выбранном файле.
- Добавить в тоны звонка: Возможность установить выбранную композицию в качестве мелодии оповещения.
- Обновить список: Обновить список файлов.
- Удалить: Удалить выбранную композицию.
- Настройки: Настройки параметров воспроизведения композиций.

Видеоплеер

Видеоплеер воспроизводит видео файлы, хранящиеся в телефоне (в памяти телефона или на карте памяти). В этом режиме доступны следующие опции:

- Воспроизвести: Запускает проигрывание видеоролика
- Переименовать: Изменение имени файла
- Удалить: Удаление файла
- Удалить все файлы: Удаление всех видеозаписей
- Сортировка: Выбор метода сортировки списка файлов.

Диктофон

Вы можете записывать голосовые/звукové сообщения на телефон. Выберете диктофон, перейдите к опциям и нажмите **Записать**. Нажмите **Стоп**, чтобы сохранить запись. Нажмите **Пауза** для приостановки и **Далее** для возобновления записи. Для аудиоза- писей доступны следующие функции:

- Воспроизвести: Проигрывание выбранного файла.
- Принрепить: Продолжить запись в выбранный файл.
- Переименовать: Изменение имени файла.
- Удалить: Удалить выбранную запись.
- Удалить все: Удалить все записи.
- Настройки: Настройки параметров записи.

Камера

Вы можете делать фотографии при помощи встроенной фотокамеры. Используйте центральную кнопку блока навигационных клавиш для съёмки кадра. После съёмки Вам будет предоставлен выбор – сохранение фотографии (**Левая функциональная клавиша**), ее отправка (**Центральная кнопка блока навигационных клавиш**) или отмена и возврат к предыдущему экрану (**Правая функциональная кнопка**).

В режиме съёмки нажатие на клавишу Опции предоставит доступ к следующим функциям:

- Фотографии: Просмотр имеющихся в памяти фотографий/изображений.
- Установка камеры: Настройка параметров фотографирования.
- Установка изображения: Настройка параметров фотографий.
- Память: Выбор места сохранения фотографий
- Восстановить настройки: Сброс параметров камеры на заводские настройки

Видеозапись

Вы можете использовать встроенную фотокамеру для записи коротких видеороликов. Используйте центральную кнопку блока навигационных клавиш для начала и остановки съёмки. После окончания съёмки нажмите Правую функциональную клавишу («Стоп») и выберите одну из опций («Сохранить» для сохранения, «Очистить» для возврата без сохранения).

В режиме видеозаписи доступны следующие опции:

- Настройка: Настройка параметров видеокамеры.
- Настройка эффектов: Возможность выбрать один доступных из видеоэффектов.
- Восстановить настройки: Возврат камеры к заводским настройкам.

Радио FM

В режиме прослушивания радиостанций доступны следующие опции:

- Список каналов: Вывести список всех текущих каналов. Вы можете войти в список каналов, отредактировать его и отобразить список найденных каналов.

- Ручной ввод: Ввод заданной частоты с клавиатуры телефона.
- Автопоиск: Запуск автоматического сканирования диапазона и поиск радиостанций.
- Настройки: Возможность управлять фоновым воспроизведением и включать/выключать динамики.
- Записать: Запись радиотрансляции.
- Добавить: Продолжить запись радиотрансляции в заданный файл.
- Список файлов: Список записанных радиотрансляций.

Службы/Интернет

В данном разделе объединены сервисы, предоставляемые оператором: меню СИМ-карты и служба мобильного интернета.

Встроенный веб-браузер поддерживает следующие функции:

- Ввод адреса: Для ввода адреса и посещения выбранного веб-сайта.
- История: Просмотр истории посещений.
- Избранное: Доступ к сохраненным ссылкам для открытия или редактирования.
- Настройки: Изменение настроек, отвечающих за обмен мобильными данными.

Если в телефоне установлены две СИМ-карты, при входе в режим браузера устройство предложит выбрать, какой СИМ-картой пользоваться для просмотра веб-страниц.

Сообщения

Ваш телефон поддерживает различные функции обмена сообщениями. Вы можете их создавать, посылать, получать, редактировать, а также управлять текстовыми сообщениями.

В этом режиме доступны следующие опции:

- Написать сообщение: При выборе опции Написать сообщение вы можете ввести содержимое сообщения, используя различные методы ввода.
- Входящие: Просмотр входящих сообщений
- Исходящие: Просмотр отправляемых сообщений
- Черновики: Вы можете сохранить редактируемое сообщение в черновиках.
- Не отправленные: Просмотр неотправленных сообщений
- Настройки сообщений: В настройках сообщений хранятся все доступные параметры, отвечающие за отправку и получение сообщений.
- Шаблоны: Вы можете ввести заранее заданный текст для быстрого ответа через SMS.

Органайзер/Приложения

Меню **Органайзер** дает доступ к различным дополнительным функциям телефона. Доступны следующие опции:

- Календарь: Просмотр календаря, добавление/удаление/редактирование задач
- Задачи: Добавление/удаление/редактирование задач
- Будильник: Позволяет настроить сигнал будильника
- Калькулятор: Позволяет производить арифметические расчеты
- Bluetooth: Доступ к функциям и настройкам Bluetooth
- Фонарик: Позволяет включать/выключать встроенный фонарик.

Данное меню предоставляет доступ к следующим спискам: Исходящие вызовы, Входящие вызовы и Пропущенные вызовы, а также позволяет очистить эти списки.

Календарь

В функции просмотра календаря доступны следующие опции:

- Перейти к дате: Задать нужную дату вручную и перейти к ней
- Задачи: Просмотр списка задач на выбранную дату

Задачи

- Вы можете использовать список задач для фиксирования важных встреч или событий. Список задач предоставляет следующие функции:
 - Добавить задачу: Для добавления записи в календарь
 - Просмотр/Вид: Просмотр выбранной задачи
 - Добавить: Создать новую задачу
 - Изменить: Поменять параметры/данные задачи
 - Удалить задачу: Удаление выбранной задачи
 - Удалить все: Удаление всех задач из списка

Будильник

Будильник может быть настроен на определенное время в определен- ный день. Предусмотрено три различных будильника по умолчанию. Вы можете настроить эти будильники на работу в разное время для определенных дней недели.

Установка будильника:

- Выберите один из доступных будильников.
- Нажмите левую функциональную клавишу **Изменить** для изменения настроек будильника
- Настройте параметры будильника.
- После окончания настройки нажмите клавишу Готово

Калькулятор

Используйте цифровую клавиатуру для ввода чисел, а клавиши навигационного блока для выполнения арифметических операций.

Bluetooth

Меню Bluetooth содержит следующие опции:

- Питание: Включить / отключить функцию Bluetooth.
- Поиск устройств: Поиск доступных устройств и сопряжение их с телефоном.
- Мои устройства: Просмотр списка сопряженных устройств.
- Активные устройства: Список устройств, на данный момент подключен- ных к телефону.

Фонарик

Данное меню позволяет включать/выключать функцию встроенного фонаря. Управление фонарем также доступно с главного экрана в режиме ожидания: нажмите и удерживайте клавишу «0» для включени-я/выключения функции фонаря.

Настройки

Через это меню предоставляется доступ к следующим настройкам телефона:

- Профили пользователей: Настройка профилей оповещения – мелодия, громкость звонка, вибрация – для различных ситуаций, а также переключение между этими профилями.
- Настройки вызовов: Параметры совершения вызовов
- Настройки телефона: Основные настройки телефона
- Настройки работы с двумя СИМ-картами: Параметры работы с двумя СИМ-картами
- Настройки сети: Изменение параметров сотовой связи и интернет-сое- динения
- Настройки безопасности: Параметры безопасности устройства
- Заводские настройки: Сброс устройства на настройки по умолчанию

Профили пользователей

В этом меню производятся настройки, касающиеся профилей оповеще- ния: мелодии, громкости, тип оповещения и др.

Настройки телефона

Данное меню предоставляет доступ к следующим настройкам:

- Дата и время: Включение/выключение автоматической синхронизации времени/даты, а также доступ к их ручным настройкам
- Настройки языка: Настройка языка интерфейса телефона
- Параметры экрана: Настройка обоев, яркости и других параметров экрана
- Быстрый набор: Позволяет задать номера быстрого набора, автоматиче- ски вызываемые при нажатии и удержании одной из цифровых квшиш.
- Автоматическое включение/выключение: Позволяет настроить время автоматического включения/выключения телефона
- Текст приветствия: Параметры текста, отображаемого при включении телефона.
- Предпочитаемый метод ввода: Метод ввода, который будет активен по умолчанию при начале ввода текста

Настройки работы с двумя СИМ-картами

Данное меню позволяет включать/выключить возможность работы с каждой из двух поддерживаемых СИМ-карт

Настройки сети

Здесь представлены настройки работы с сетью: автоматический/ручной выбор оператора и сотового диапазона, а также активация/деактивация услуги обмена сотовыми данными.

Настройки вызовов

В этом меню производятся настройки, касающиеся исходящих и входящих вызовов. Доступность некоторых опций зависит от поддержки функции оператором и наличия подписки на запрошенную услугу. Доступны следующие настройки:

- Настройки вызова через SIM1/SIM2: Доступ к настройкам режима ожидания, переадресации, запрета вызова. Также здесь производится активация главной линии (СИМ-карты), с которой по умолчанию производится звонки и отправляются сообщения.
- Напомнить о вызове: Подана звукового сигнала, означающего, что связь установлена либо продолжается.
- Отображение времени вызова: Включить/выключить отображение длительности разговора
- Автоповтор звонка: Автоматический дозвон, если с первого раза установленный связь не удалось
- Черный список: Список заблокированных номеров, звонки с которых будут сбрасываться автоматически
- Автозапись: Автоматическое включение записи/диктофона при поступлении вызова
- Отправить SMS после отказа: Отправка абоненту текстового сообщения если его звонок не был принят

Настройки безопасности

В данном меню доступны следующие настройки:

- Блокировка SIM1/SIM2: Включить/выключить запрос PIN-кода
- Фиксированный набор: Ограничение исходящих вызовов только заранее заданными номерами
- Запрет набора: Запрет исходящих вызовов

- Заблокировать телефон: Блокировка телефона кодом безопасности. Телефон включится только если введен заранее заданный пользовате- лем пароль безопасности (пароль по умолчанию «1234»)
 - Автоблок. клавиатуры: Включение автоматической блокировки клавиатуры для исключения случайного нажатия
- Изменить пароль: Изменение паролей и кодов – PIN, PIN2, пароля безопасности телефона

Восстановить заводские настройки

Меню позволяет сбросить настройки телефона к заводским установкам по умолчанию.

Дополнительные функции быстрого доступа

Некоторые дополнительные функции также доступны путем нажатия функциональных клавиш телефона.

Фонарик

Для активации/деактивации функции фонарика, находясь в главном меню (главный экран режима ожидания), нажмите и удерживайте клавишу «0» цифровой клавиатуры.

Переключение профиля оповещения

Быстрое переключение между профилями «Нормальный» и «Бесшум- ный» возможно из основного (главного) меню режима ожидания при помощи длительного нажатия клавиши # на цифровой клавиатуре.

НАЗНАЧЕНИЕ
Данное устройство предназначено для осуществления функции мобильной связи.
РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ
<i>Проблема:</i> Невозможно включить телефон
<i>Решение:</i>
• Нажмите и удерживайте клавишу завершения до появления заставки на экране телефона.
• Проверьте контакты аккумулятора. Извлеките и установите батарею.
• Попробуйте включить телефон.
• Проверьте уровень заряда батареи.
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:
Вход: DC 5В = 0,3А
Потребление энергии: 1.5 Вт
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА
Данное устройство не требует наного-либо монтажа или постоянной фиксации.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.
УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ
Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
Устройство предназначено для реализации через розничные сети и не требует специальных условий.
ТОВАР ДЕКЛАРИРОВАН
Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №RU Д-GB.АБ 37.В.07844 от 30.03.2017

DIGMA
Мультимедийная продукция

EAC

Дата производства указана на упаковке.

Информация об импортере указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год

Официальный сайт: **www.digma.ru**

Адреса сервисных центров: **www.digma.ru/support/service**
Служба технической поддержки: **www.digma.ru/support/help**
Полные условия гарантийного обслуживания: **www.digma.ru/support/warranty**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП

Адрес: 40 Виллоугхби Роад, Лондон N8 ОЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 40 Wlloughby Road, London N8 OJG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China