

## УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

В целях охраны окружающей среды просим вас утилизировать упаковочные материалы и электрические компоненты независимо друг от друга согласно существующим нормативным правилам. Неправильная утилизация данного устройства может негативно повлиять на окружающую среду и здоровье людей. Для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. Для получения более подробной информации о переработке устройства обратитесь в местные органы городского управления, службу сбора бытовых отходов, магазин, где было приобретено устройство.

## УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

В случае обнаружения неисправностей изделия, а также при появлении претензий к качеству обращайтесь по месту приобретения.

Срок гарантии: 1 год

Срок годности: не ограничен

Срок службы изделия составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты продажи, но не более 30 (тридцати) месяцев с даты производства.

Дата производства данного устройства указана на упаковке продукции.

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс ЛЛП  
Адрес: 32 Виллоухбй Роад,  
Лондон N8 ОЖГ, Соединенное  
Королевство Великобритании и  
Северной Ирландии  
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP  
Address: 32 Willoughby Road,  
London N8 0JG, The United  
Kingdom of Great Britain and  
Northern Ireland  
Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

**ООО «Сеть компьютерных клиник»**

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, ком. 26

### ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, ком. 21



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## ПОРТАТИВНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО DG-ME-20000

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Тип аккумулятора	Li-Polymer
Емкость аккумулятора	20 000 мАч
Вход.напряжение	~5 В
Выход.напряжение	5 В
Ном.входной ток	3 А
Ном.выходной ток	3 А
Мощность	15 Вт
Время зарядки	до 20 ч (1 А)

## ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Устройство имеет встроенный аккумулятор. Перед первым использованием устройства необходимо зарядить аккумулятор.

1. Подключите внешний аккумулятор к USB-порту сетевого зарядного устройства с помощью кабеля USB.
2. Подключите сетевое зарядное устройство к электрической розетке.
3. После полной зарядки отсоедините USB-кабель от внешнего аккумулятора, а затем извлеките зарядное устройство из электрической розетки.

## ВНИМАНИЕ!

- *Использование источника питания вместо сетевого зарядного устройства, такого как компьютер, может привести к снижению скорости зарядки по причине более низкой силы тока.*
- *При одновременном использовании USB-кабеля и зарядного устройства зарядка может занимать больше времени.*
- *Во время зарядки внешний аккумулятор может нагреваться – это нормальное явление, не влияющее на его производительность и срок службы. Если аккумулятор нагреется больше обычного, то зарядка аккумулятора может быть прекращена.*

## УРОВЕНЬ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Индикатор LED	Уровень заряда
● ○ ○ ○	Горит 5-25%
● ● ○ ○	25-50%
● ● ● ○	50-75%
● ● ● ●	75-100%
○ ○ ○ ○	Не горит Зарядка завершена или устройство отсоединено
○ ● ○	Мигает 0-5%

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят следующие компоненты:

- Портативное зарядное устройство
- Руководство пользователя

Зарядное устройство и кабель-USB не входят в комплект.

## ЗАРЯДКА МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВА

1. Подсоедините USB-кабель к USB-порту для зарядки;
2. Подсоедините другой конец USB-кабеля к многофункциональному USB-разъему мобильного устройства.
3. После полной зарядки отключите USB-кабель.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Не разбирайте самостоятельно устройство.
2. Не ремонтируйте самостоятельно.
3. Использовать только по прямому назначению.
4. В случае появления трещин на корпусе устройства - эксплуатация запрещена.
5. Избегайте попадания влаги на устройство.
6. Не роняйте устройство и избегайте силового воздействия на него.
7. Не используйте и не храните в запыленных или загрязненных местах.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Портативное зарядное устройство предназначено для зарядки мобильных цифровых устройств.

## ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует никакого-либо монтажа или постоянной фиксации.

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от -5°C до 35°C при относительной влажности <=75%RH, избегать попадания прямых солнечных лучей.

## УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Для транспортировки изделия на дальние расстояния используйте заводскую или иную упаковку, исключающую повреждение устройства в процессе транспортировки.

## РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.