

# DIGMA

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### БЕСПРОВОДНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА WIRELESS ACOUSTIC SYSTEM

#### S-36

Благодарим вас за покупку акустической системы DIGMA!  
Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.  
Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

#### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- ВАЖНО! Не включайте акустическую систему сразу, если Вы привезли ее с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная акустическая система S-36
- microUSB-кабель
- Аудиокабель (3.5 мм)
- Руководство пользователя

\*Измерения проводились на средней громкости в режиме Bluetooth

\*\*Поддержка True Wireless Stereo доступна только при наличии двух колонок, соединенных друг с другом.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Выходная мощность: 2\*5 Вт + 1\*15 Вт, стерео
- Диапазон воспроизводимых частот: 20Гц - 20КГц
- Соотношение сигнал/шум: >70 дБ
- Динамики: 2\*060 мм/ 1\*085 мм
- Встроенный микрофон
- Время работы без подзарядки: до 12 ч\*
- Поддерживаемые аудио-форматы: MP3, WAV
- Поддержка TWS (True Wireless Stereo)\*\*
- Материал: пластик/ткань
- Встроенный Li-аккумулятор: 7.4В, 3400 мАч
- Напряжение зарядки: 5В, 2А
- Интерфейс подключения: Bluetooth V4.2
- Габариты колонки: 366 x 138 x 192 мм
- Вес: 1820 г

#### ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

#### НАЧАЛО РАБОТЫ

Перед началом эксплуатации зарядите устройство: подключите USB-кабель к разъему micro-USB акустической системы. Другой конец кабеля подключите к USB-разъему внешнего адаптера питания с выходным напряжением 5В и выходной мощностью не менее 10Вт (в комплект не входит). При этом на колонке начнёт мигать индикатор заряда батареи. Когда все пять индикаторов загорятся постоянно, батарея будет полностью заряжена. Среднее время зарядки аккумулятора составляет 4 часа и зависит от используемого адаптера питания.

#### ВКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Для включения устройства длительно нажмите кнопку . Если при этом к устройству не подключены внешние аудиоисточники (аудиокабель) или носители информации с поддерживаемыми аудиофайлами (microSD-карта/USB-накопитель), колонка переключится в режим «BLUETOOTH». Светодиодный индикатор начнёт быстро мигать, свидетельствуя о том, что колонка ожидает соединения с другим Bluetooth-устройством.

#### РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ

Для уменьшения или увеличения громкости в любом из режимов используйте длительное нажатие кнопок – и +.

При достижении желаемого уровня отпустите кнопку.

При достижении максимального уровня громкости колонка подаст звуковой сигнал.

#### ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ

Колонка имеет четыре режима работы:

- РЕЖИМ BLUETOOTH
- РЕЖИМ АУДИОВХОД
- РЕЖИМ TF-КАРТА
- РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР








Переключение режимов осуществляется кратковременным нажатием

кнопки \*.

Поддержка True Wireless Stereo доступна только

при наличии двух колонок, соединенных друг с другом.

#### 7 Микрофон



Режимы TF-КАРТА и USB-ПЛЕЕР доступны только при установленном соответствующем носителе.

#### РЕЖИМ BLUETOOTH

1. Переведите устройство в режим «BLUETOOTH». После чего раздастся звуковой сигнал.
2. Активируйте Bluetooth на вашем смартфоне (планшете, плеере)
3. Найдите в списке Bluetooth-устройств беспроводную акустическую систему S-36 и подключитесь к ней.

#### ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР В РЕЖИМЕ BLUETOOTH

В режиме «BLUETOOTH» при поступлении входящего звонка на подсоединенное к колонке устройство (смартфон или планшет) колонка подаст звуковой сигнал.

Для приёма вызова кратковременно нажмите кнопку  $\triangleright$ . Для отклонения вызова длительно нажмите кнопку  $\triangleright$ . Колонка имеет встроенный микрофон. Говорите в микрофон на расстоянии 10-20см.

Для окончания вызова кратковременно нажмите кнопку  $\triangleright$ . Для вызова последнего набранного номера дважды нажмите кнопку  $\triangleright$ .

#### РЕЖИМ АУДИОВХОД

1. Подсоедините источник аудиосигнала с помощью аудиокабеля входящего в комплект к AUX-разъёму колонки.
2. Колонка автоматически переключится в режим «АУДИОВХОД».
3. На устройстве-источнике аудиосигнала включите воспроизведение.

#### РЕЖИМ TF-КАРТА

1. Установите TF-карту с поддерживаемыми устройством медиафайлами в слот для TF-карты.

2. Устройство автоматически переключится в режим «TF-КАРТА» и начнёт воспроизведение файлов.

3. Используйте кратковременное нажатие кнопки  $\triangleright$  для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

#### РЕЖИМ USB-ПЛЕЕР

1. Подключите к USB-разъёму устройства, USB-накопитель с поддерживаемыми устройством медиафайлами.

2. Устройство автоматически переключится в режим «USB-ПЛЕЕР» и начнёт воспроизведение файлов.

3. Используйте кратковременное нажатие кнопки  $\triangleright$  для постановки на паузу и продолжения воспроизведения. Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

#### ПОДКЛЮЧЕНИЕ К TWS (True Wireless Stereo)

1. Длительным нажатием на кнопку питания  $\text{U}$ . Включите обе колонки.

2. После того, как обе колонки включатся и перейдут в режим Bluetooth (индикатор Bluetooth начнёт быстро мигать), не подключая колонки к

Bluetooth-устройствам, кратковременно нажмите на одной из колонок кнопку TWS  $\triangleright\!\!\!$ .

3. Не допускайте механического воздействия на изделие. Инструкция по активации функции смотрите в руководстве пользователя.

4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

3. Раздастся звуковой сигнал и индикатор TWS начнёт мигать. Дождитесь окончания соединения.

4. После того, как оба устройства установят TWS-соединение, раздастся звуковой сигнал и TWS-индикаторы на обоих устройствах начнут непрерывно светиться. С этого момента, активация тех или иных функций кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

5. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

6. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

7. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

8. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

9. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

10. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

11. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

12. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

13. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

14. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

15. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

16. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

17. Для перехода к предыдущему треку кратковременно нажмите кнопку  $+$ . Для перехода к следующему треку кратковременно нажмите кнопку  $-$ .

Для утилизации изделия, пожалуйста, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ TWS (True Wireless Stereo)**

При наличии двух колонок S-36, которые были подключены последовательно, необходимо:

• Другое Bluetooth-устройство уже подключено к системе. Отключите устройство и повторите попытку.

**РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ**

**ПРИМЕЧАНИЕ**

**Проблема:** Отсутствует питание.

**Решение:** Зарядите акустическую систему.

**Проблема:** Запрещается снимать корпус устройства.

**Решение:** Запрещается смазывать детали устройства.

**Проблема:** Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

**НАЗНАЧЕНИЕ**

**УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ**

**ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА**

**Проблема:** Акустическая система не реагирует.

**Решение:** Перезапустите акустическую систему.

**УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ**

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**

**РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА**

**УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ**

