

**Операционная система Linux QT
для читалок Digma.**

Краткая аннотация к изменениям.

Уважаемые пользователи!

В последних версиях прошивок была интегрирована новая система Lunix QT, которая по своим характеристикам превосходит предыдущие версии ОС как по удобству, так и по быстродействию.

Вместе с операционной системой были внесены корректировки в работу основных функциональных возможностей читалок. Пожалуйста, прочитайте данную инструкцию, что бы ознакомиться со всеми особенностями работы.

1. Словари теперь загружаются в папку **Dict** (первая буква заглавная, остальные строчные), на внутреннюю память. После загрузки словарей требуется перезапустить устройство.
2. Шрифты копируются в папку **fonts** (все буквы маленькие) на внутреннюю память. Имя файла со шрифтом должно быть написано латиницей, иметь длину не более 8 символов без заглавных букв. Поддерживаются стандартные шрифты. После загрузки шрифтов требуется перезапустить устройство.
3. Книга постоянно находится в полноэкранный режиме. Внизу отображается статусная строка. Что бы выбрать сноски, надо нажать ОК, затем джойстиком выбрать нужную сноску и снова нажать ОК. Вернуться в режим чтения – возврат.
4. В новой версии прошивки внедрен режим книжной полки. Это значит, что каждый раз при включении устройства, после выхода из сна или режима соединения с ПК, книжка производит сканирование ресурсов. Поэтому загружайте на устройство те книги, которые вы собираетесь читать. Копирование всей библиотеки на носители устройства может привести к долгому сканированию книг и как следствие быстрому разряду аккумулятора.
5. Если Вы не планируете длительное время пользоваться книгой, пожалуйста выполните полное выключение устройства. Даже в режиме сна, есть небольшой расход энергии. При длительном нахождении в режиме сна возможен полный разряд аккумулятора, который не является гарантийным случаем.