



## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE A5

#### КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force A5
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- \*Зависит от режима использования
- \*\*Измерения носят статистический характер:  
не используйте для ответственных измерений

#### ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо зажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет.

Для этого аккуратно отсоедините верхнюю часть ремешка и подключите USB-разъем браслета в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вас вибрацией.



#### УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

#### УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение FitPro.

#### ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Экран: TFT | 0.96" | 80 x 160
- Процессор: HS6620C
- Батарея: Li-Ion | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней\*
- Степень защиты: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, тонометр\*\*, счетчик калорий, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг физической активности, уведомление о сообщениях, поиск телефона, управление камерой, мониторинг сна
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 240 x 20 x 12 мм
- Вес: 24 г | 53 г (комплект)

2

#### ВНИМАНИЕ!

- Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FitPro в Настройки – Экран – Настройка включения экрана.
- Обратите внимание, данный браслет может отображать входящие уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Для полного прочтения уведомления его необходимо открыть на вашем смартфоне.

#### ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

1. Сообщения – данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях.



Сообщ



Шаги



98

Пульс



000

Пульс

120/89

89%

2. Шагомер – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.
3. Пульс / Давление (Тонометр) / Кислород в крови – длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте режим. Данные измерения отобразятся на экране.

\*Измерения носят статистический характер.  
Не используйте для ответственных измерений.

**4. Спорт** – для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку.  
Данное меню содержит три режима тренировки: бег, прыжки, пресс  
Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.



- 5. Опции** – данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: камера, поиск, темы, сброс, QR-код, выключение
- 5.1 Камера** – включение/выключение камеры смартфона для съемки поворотом запястья (приложение FitPro должно быть запущено на Вашем смартфоне)
- 5.2 Поиск** – при активации функции, Ваш смартфон издаст сигнал для его обнаружения (для правильной работы функции беззвучный режим должен быть отключен)
- 5.3 Темы** – устройство имеет два циферблата, которые вы можете изменить, выбрав данный пункт длительным нажатием функциональной кнопки
- 5.4 Сброс** – восстановление заводских настроек устройства.
- 5.5 QR-код** – для установки приложения FitPro отсканируйте данный QR-код

**5.6 Инфо/Выключение** – содержит информацию о MAC-адресе Вашего устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении FitPro и однозначно идентифицирует его. Для выключения браслета зажать функциональную клавишу до появления сообщения «Выключение» и дождаться выключения устройства.



#### ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:  
- во время полета в самолете;  
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

#### ВАЖНО! Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и SMS сообщениях.

#### Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте пыльчик в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его. Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

#### Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

#### Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

#### Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

#### Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

#### Дата производства

указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

#### Гарантийный срок: 1 год\*

\*в соответствии с гарантийными условиями

**DIGMA**

#### МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)  
Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)  
Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)  
Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед  
Адрес: Куинджо Чамберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова  
Сделано в Китае

#### ИМПОРТЕР:

Nippon Klick Systems Limited  
Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
Made in China

Уполномоченное изготавителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: ООО «Сеть компьютерных клиник»  
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

#### ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»  
Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

**EAC**

V2.2021