



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE A8

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA! Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 0.96" | 80 x 160
- Процессор: BK3431Q
- Батарея: Li-Polymer | 90 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 10-ти дней*
- Влаго и пылезащита: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, датчик уровня кислорода в крови, счетчик калорий, будильник, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: Android 4.4, iOS 8.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 21.2 x 47.8 x 9.9 мм
- Вес: 20 г | 64.6 г (комплект)

КОМПЛЕКАЦИЯ

- Смарт-браслет Force A8
- Клипса для зарядки
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

*Зависит от режима использования

**Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо зажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого подключите браслет к комплектной клипсе (2), как показано на рисунке ниже и подключите USB-порт клипсы в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки.

Внимание! Клипса должна быть подключена только с правой стороны устройства, функциональная кнопка устройства при этом должна находиться снизу. См. фото:



Управление устройством

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.
Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА

1. Циферблат – устройство имеет два циферблата, которые вы можете изменить длительным нажатием функциональной кнопки на главном экране устройства, отображающем текущее время.
“Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении FunDo Pro в меню Прочее – Поднять руку (вкл. экран).
2. Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение FunDo Pro в меню Прочее – Уведомления (см. пункт «Установка приложения для мобильного телефона»).

3. Шагомер – данный пункт меню отображает количество шагов, пройденное за текущий день.



4. Дистанция – данный пункт меню отображает пройденное расстояние за текущий день.



5. Калории – данная функция показывает количество сожженных калорий за день. Данный показатель зависит от количества пройденных шагов.



6. Здоровье – данный пункт меню содержит следующие подпункты:

- пульсометр
- тонометр
- уровень кислорода в крови



Пульсометр – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения. Об окончании измерения браслет уведомит вибрацией.

*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.



Тонометр – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения. Об окончании измерения браслет уведомит вибрацией.

*Измерения носят статистический характер: не использовать для ответственных измерений.



Уровень кислорода в крови – насыщение крови кислородом (SpO_2). Это процентное соотношение количества окси гемоглобина (HbO_2), который был насыщен кислородом в крови, и общего количества гемоглобина (Hb , гемоглобин), который может быть насыщен кислородом. *Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений.



7. Сон - данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.



8. Спорт - данное меню содержит восемь режимов тренировки: ходьба, бег, велотренировка, баскетбол, теннис, бадминтон, подъем (хайкинг), футбол.



Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню. После запустится таймер. Коротким нажатием можно переключать режим отображения информации о тренировке. Чтобы остановить тренировку, необходимо повторно зажать функциональную кнопку.



9. Прочее – данный пункт меню содержит следующие подпункты:

- поиск телефона
- инфо
- QR-код
- выключение



Поиск телефона – длительным нажатием функциональной кнопки активируйте режим. Если Bluetooth соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон програет мелодию и уведомит вибрацией.



Инфо – содержит информацию о MAC-адресе устройства и версии ПО. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении Fundo и однозначно идентифицирует его.



QR-код – для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню, и установите приложение FunDo Pro.



Выключение – для выключения браслета необходимо перейти на экран выключения устройства, зажать функциональную клавишу до отключения браслета.

10. Разминка – данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание о бездействии» в приложении FunDo Pro.

11. Вода – данное уведомление появляется при включенной функции «Напоминание выпить воды» в приложении FunDo Pro.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА

Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR-код ниже или отсканируйте QR-код из меню устройства и установите приложение FunDo Pro.



App Store: FunDo Pro



Google Play: FunDo Pro

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

5

6

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания: www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems LLP

Адрес: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,

Соединенное Королевство Великобритании

и Северной Ирландии

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 OJG,

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо:

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская д. 47,

эт. 3, ком. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

*в соответствии с гарантийными условиями

