

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-БРАСЛЕТ FORCE C8

ВКЛЮЧЕНИЕ И ЗАРЯДКА БРАСЛЕТА

Чтобы начать использовать браслет, необходимо нажать функциональную кнопку (1) и дождаться включения браслета. Перед использованием полностью зарядите браслет. Для этого аккуратно отсоедините верхнюю часть ремешка и подключите USB-разъем браслета или часов в USB-порт стационарного компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. При правильном подключении, браслет отобразит на экране процесс начала зарядки и уведомит вибрацией.



УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

Короткое нажатие функциональной кнопки – переключить пункт меню.

Длительное нажатие функциональной кнопки – активировать пункт меню.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА



Для полноценного использования всех функций браслета, отсканируйте QR код, указанный ниже, и установите приложение Wear Fit2.0.

**Для включения экрана устройства поднятием руки, необходимо включить данную функцию в приложении WearFit2.0 в пункте Профиль – Управление устройством – Жесты.*

**Обратите внимание, данный браслет можно носить не более трех входящих уведомлений от приложений (SMS, мессенджеры). Для полного прочтения уведомления необходимо открыть на вашем смартфоне.*

ФУНКЦИИ БРАСЛЕТА



1. Сообщения — данный пункт меню содержит информацию о входящих уведомлениях.



2. Шагомер — для входа в меню и просмотра информации длительно удерживайте функциональную кнопку

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства

и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Экран: TFT | 1.14" | 135 x 240
- Процессор: H56620D
- Батарея: Li-Ion | 105 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.0
- Время работы: до 5-и дней*
- Степень защиты: IP65
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, тонометр**, счетчик калорий, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг физической активности, уведомление о сообщениях, поиск телефона, управление камерой, дистанционное управление музыкой
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 232 x 23 x 12 мм
- Вес: 22 г | 51 г (комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Смарт-браслет Force C8
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

**Зависит от режима использования*

***Измерения носят статистический характер, не использовать для ответственных измерений*

2




3. Калории/Дистанция — данные пункты меню отображают сожженные калории и пройденную дистанцию за текущий день



4. Пульс / Давление / Кислород в крови — для начала измерения, длительным нажатием функциональной кнопки (3-5 сек.) активируйте один из трех режимов. Данные измерения отображаются на экране. После окончания измерения устройство уведомит вибрацией.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



5. Спорт — для входа в меню длительно удерживайте функциональную кнопку. Данное меню содержит пять режимов тренировки: бег, велотренировка, хайкинг, баскетбол, футбол.

Для запуска режима тренировки длительно удерживайте функциональную кнопку на выбранном пункте меню.



6. Сон — данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.



7. Настройки — данное меню содержит шесть дополнительных пунктов: секундомер, поиск, музыка, яркость, информация, выключение



7.1 Секундомер — для запуска секундомера нажмите функциональную кнопку

3

4



7.2 Поиск — при активации функции, Ваш смартфон издает сигнал (для правильной работы функции беззвучный режим должен быть отключен)



7.3 Музыка — данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона. Короткие нажатия функц. кнопки (1) в данном интерфейсе служат для переключения по виртуальным кнопкам «воспроизведение/пауза, следующий трек, предыдущий трек, выход – длительные - для нажатия виртуальных кнопок



7.4 Яркость — регулировка яркости экрана устройства



7.5 Инфо — содержит информацию о MAC- адресе Вашего устройства. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства



7.6 Выключение — для выключения браслета необходимо нажать функциональную клавишу до появления вибрации и дождаться выключения устройства

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство определяет количество шагов за весь день, пройденное расстояние, количество сожженных калорий, а также напоминает о звонках и СМС сообщениях.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °С при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*

5

6

DIGMA

МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортولا, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо: **ООО «Сеть компьютерных клиник»**
Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комн. 26

ИМПОРТЕР:

ООО «Марсала»

Адрес: 123007, г. Москва, ш. Хорошёвское, д. 38, корп. 1, эт. 6, комн. 21

EAC

V2.2021

7