

**DIGMA**

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ  
**SMARTLINE D5**

## **Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

### **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

- Сенсорный экран: IPS | 1.28" | 240 x 240
- Процессор: GR5515
- Батарея: Li-Polymer | 190 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.1
- Время работы: до 7-ми дней\*
- Степень защиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр\*\*, прогноз погоды, будильник, фонарик, секундомер, измерение пульса, мониторинг физической активности, датчик уровня кислорода в крови, удаленное управление камерой, дистанционное управление музыкой, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 44 x 56 x 10 мм
- Вес: 51 г | 100 г (комплект)

## **КОМПЛЕКТАЦИЯ:**

- Смарт-часы Smartline D5
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

\*зависит от режима использования

\*\*Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений

## **ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА**

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо зажать боковую кнопку и дождаться включения устройства.

Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному кабелю и подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код Вашим смартфоном и установите приложение Da Fit из Google Play или App Store. QR-код так же доступен в меню смарт-часов.

После установки и запуска приложения Da Fit, в нижней части экрана нажмите Устройство – Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем Smartline D5 и нажмите OK.



вы ещё не  
подключили  
устройство

[Добавить](#)

Уведомления



Будильник



Еще



Обновление ПО



### Добавление устройства



**Smartline D5**

FAD01DAE639C32

Выберите устройство из списка

Поиск ...

## РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

**Боковая кнопка:**

- Короткое нажатие – включение и отключение экрана.

- Долгое нажатие – выключение часов.

**Свайп (смахнуть) по экрану вниз:**

меню быстрого доступа к основным настройкам:

- вкл/выкл режим энергосбережения

- вкл/выкл режим кино

- фонарик

- вкл/выкл вибро

- настройка яркости дисплея

- меню настройки

**Свайп (смахнуть) по экрану вверх:** меню функций в виде списка

**Свайп (смахнуть) по экрану влево:** базовые функции (Активность, Пульс, Спорт, Плеер, Погода)

**Свайп (смахнуть) по экрану вправо:** меню функций в виде кругового меню



## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вверх, вниз или вправо.



**Сообщения** – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение Da Fit (см. пункт «Подключение и установка приложения»).



**Шаги** – данный пункт меню содержит информацию о количестве пройденных за день шагов, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий за последние сутки (шаги, ккал, км).



**Сон** – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.




**Спорт** – в Ваших часах доступны восемь видов тренировок: ходьба, бег, велотренировка, скакалка, бадминтон, баскетбол, футбол, плаванье.




**Пульс** – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.



**Давление** – в течении 10-15 секунд измеряет внутричерепное давление. Сделайте свайп вверх чтобы увидеть результаты последних 7 замеров.

\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.



**Кислород** – измерение содержания кислорода в крови. Время измерения 10-15 секунд. Сделайте свайп вверх чтобы увидеть результаты последних 7 замеров.

\*Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.



**Погода** – данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается слово «Обновить», то необходимо зайти в приложение Da Fit и на главном экране сделать свайп вниз для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.




**Камера** – удаленное управление камерой на телефоне.



**Плеер** – удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение.




**Дыхание** – тренировка на дыхание. Для начала тренировки нажмите кнопку «начать», упражнение рассчитано на 8 вдохов и выдохов.



Игры – доступны 2 игры  
"Young Bird", "2048".



**Фонарик** – включение фонарика  
(дисплей загорается белым светом).



**Настройки.** Содержит несколько пунктов

**Секундомер** – для запуска секундометра  
нажмите зеленую кнопку PLAY. Для  
завершения отчета круга нажмите  
оранжевую левую кнопку.



**Будильник** – вкл/выкл будильников. Настройка будильников производится только в приложении Da Fit на телефоне.



**Таймер** – включает таймер, временные интервалы от 10 мин до 3 часов (шаг интервала 10 минут).



**Яркость** – регулировка яркости дисплея.



**Режим кино** – вкл/выкл режим кино. В данном режиме снижается яркость дисплея, отключается вибрация.



**Сброс настроек** – сброс устройства до заводских настроек, включая информацию о тренировках, шагах, пройденных расстояниях и потраченных калориях.



**Выключить** – для выключения часов необходимо нажать синюю кнопку, подтверждающую отключение часов.



**Об устройстве** – краткая информация о прошивке (MAC адрес устройства, версия прошивки).



**Da Fit** – содержит QR код на приложение Da Fit. Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню и установите приложение Da Fit.

## **ВНИМАНИЕ!**

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокочастотных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

## **ВАЖНО!**

### **Назначение**

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

### **Правила и условия монтажа**

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

*Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.*

### **Условия хранения**

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

**Условия транспортировки**

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

**Условия реализации**

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

**Условия утилизации**

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

**Дата производства** указана на упаковке.

**Срок службы** изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

**Гарантийный срок: 1 год\***

\*в соответствии с гарантийными условиями







## МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: [www.digma.ru](http://www.digma.ru)

Адреса сервисных центров: [www.digma.ru/support/service](http://www.digma.ru/support/service)

Служба технической поддержки: [www.digma.ru/support/help](http://www.digma.ru/support/help)

Полные условия гарантийного обслуживания: [www.digma.ru/support/warranty](http://www.digma.ru/support/warranty)

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159,

Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

### Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159,

Road Town, Tortola, British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий  
от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

EAC

V2.2021