

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE E3

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Смарт-часы Smartline E3
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.4" | 240 x 240
- Процессор: HS6620D
- Батарея: Li-Polymer | 170 мАч
- Поддержка Bluetooth 4.2
- Время работы: до 7-и дней*
- Степень защиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, прогноз погоды, будильник, фонарик, секундомер, измерение пульса, мониторинг физической активности, удаленное управление

камерой, дистанционное управление музыкой, уведомление о сообщениях

- Совместимость: Android 8.0, iOS 12.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 36 x 44 x 10 мм
- Вес: 48 г | 100 г (комплект)

**зависит от режима использования*

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Чтобы начать использовать смарт-часы, необходимо нажать боковую кнопку и дождаться включения устройства. Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к комплектному, магнитному кабелю и подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией.



ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR-код Вашим смартфоном и установите приложение Da Fit из Google Play или App Store. QR-код так же доступен в меню смарт-часов. После установки и запуска приложения Da Fit,



в нижней части экрана нажмите Устройство – Добавить устройство. В списке найденного оборудования выберите устройство с именем Smartline E3 и нажмите ОК.

вы ещё не подключили устройство

добавить

Уведомления



Будильник



Еще



Обновление ПО



Добавление устройства



Smartline E3

6E589988F2A3

Выберите устройство из списка

Писк...

РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Боковая кнопка 1:

- **Короткое нажатие** – включение и отключение экрана.

- **Долгое нажатие** – выключение часов.

Свайп (смахнуть) по экрану вниз/вверх: вход в основное меню (в виде списка)

Свайп (смахнуть) по экрану влево: вход в базовое меню (Шаги, Пульс, Сон, Музыка)


Свайп (смахнуть) по экрану вправо: вход в основное меню (в виде сетки)

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо с главного экрана устройства сделать свайп вверх, вниз или вправо.

Шаги – данный пункт меню содержит информацию о количестве пройденных за день шагов, пройденную дистанцию и количество потраченных калорий за последние сутки (шаги, ккал, км)

Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение Da Fit (см. пункт «Подключение и установка приложения»).



Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.



Здоровье. Содержит 2 пункта:

Пuls – выберите данный пункт меню, через 10-15 секунд на экране отобразятся данные измерения.

**Измерения носят статистический характер. Не используйте для ответственных измерений.*



Дыхание – тренировка на дыхание. Для начала тренировки нажмите кнопку «начать», упражнение рассчитано на 8 вдохов и выдохов.



Спорт – в Ваших часах доступны семь видов тренировок: ходьба, бег, велотренировка, скакалка, бадминтон, баскетбол, футбол.



Погода – данный пункт отображает погоду согласно вашей текущей геопозиции. Если на экране погоды отображается слово «Обновить», то необходимо зайти в приложение Da Fit и на главном экране сделать свайп вниз, для принудительной синхронизации смартфона с Вашими часами.





Музыка – удаленное управление плеером на телефоне. Доступные функции: переключение треков вперед/назад, перемотка трека, пауза/воспроизведение.



Яркость – регулировка яркости дисплея.



Камера – удаленное управление камерой на телефоне.



Таймер – включает таймер, временные интервалы по умолчанию: 1 мин, 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 1 час, 2 часа.



Фонарик – включение фонарика (дисплей загорается белым светом).



Настройки. Содержит несколько пунктов:
Циферблаты – содержит предустановленные циферблаты. Для смены циферблата используйте свайпы вправо или влево. Для выбора циферблата нажмите на экран и удерживайте 2-3 сек.



Выключение – для выключения часов, необходимо нажать синюю кнопку, подтверждающую отключение часов.



Перезагрузка – для перезагрузки часов, необходимо нажать синюю кнопку, подтверждающую перезагрузку.



Сброс – сброс устройства до заводских настроек, включая информацию о тренировках, шагах, пройденных расстояниях и потраченных калориях.



О прошивке – краткая информация о прошивке (MAC адрес устройства, версия прошивки).



Da Fit – содержит QR код на приложение Da Fit. Для полноценного использования всех функций смарт-часов, отсканируйте QR код из данного пункта меню и установите приложение Da Fit.

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно.
Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства.

Гарантийный срок: 1 год*

**в соответствии с гарантийными условиями*



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Made in China

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V2.2021

