

DIGMA

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

СМАРТ-ЧАСЫ

SMARTLINE E5

Благодарим Вас за выбор продукции DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации устройства пользователем.

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Сенсорный экран: TFT | 1.69" | 240 x 280
- Процессор: 8762C
- Батарея: Li-Polymer | 180 мАч
- Поддержка Bluetooth 5.0
- Время работы: до 7-ми дней*
- Степень защиты: IP67
- Датчик сердечного ритма
- Шагомер
- Другие функции: фитнес-трекер, мониторинг сна, тонометр**, прогноз погоды, мониторинг физической активности, измерение уровня кислорода в крови, счетчик калорий, уведомление о вызовах и сообщениях
- Совместимость: iOS 12.0 и Android 8.0 и более поздние версии
- Размер устройства: 43.6 x 36 x 9.4 мм
- Вес: 46 г | 100 г (комплект)

КОМПЛЕКТАЦИЯ:


- Смарт-часы Smartline E5
- Провод для зарядки с магнитными контактами
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

**зависит от режима использования*

***Измерения носят статистический характер: не используйте для ответственных измерений*

ОПИСАНИЕ И ЗАРЯДКА УСТРОЙСТВА

Перед использованием полностью зарядите часы. Для этого подсоедините часы к магнитному коннектору комплектного USB-кабеля с одной стороны, с другой стороны подключите USB-порт кабеля в USB-порт компьютера, ноутбука или в USB-порт зарядного устройства вашего смартфона. Смарт-часы отобразят на экране процесс начала зарядки и уведомят вибрацией. Чтобы начать использовать смарт - часы, необходимо нажать боковую кнопку и дождаться включения устройства.



УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для полноценного использования всех функций устройства, отсканируйте QR-код из данного руководства и установите приложение Gloryfit.



BLUETOOTH ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМАРТ-ЧАСОВ


В приложении Gloryfit нажмите Устройство – Выберите устройство. Найдите в списке доступного оборудования устройство с именем Smartline-E5-xxxx и коротким нажатием на имени устройства выберите его. Для корректной работы уведомлений от приложений, необходимо нажать подтверждение во всех всплывающих окнах в процессе подключения устройства к смартфону.



«Поиск»

Держите устройство как можно ближе к телефону

Smartline E5-021A
MAC: 76:02:b7:06:02:1a



РАБОТА С УСТРОЙСТВОМ

Боковая кнопка:

долгое нажатие – включение/выключение устройства

короткое нажатие – включение/выключение экрана


Свайп по экрану (смахнуть) вправо – список всех доступных функций устройства



Свайп по экрану влево – быстрый доступ к функциям активность, измерению пульса, сон, погода

Свайп по экрану вниз – меню быстрого доступа к регулировке яркости, включению режима «не беспокоить», поиску смартфона и основным настройкам устройства.

Свайп по экрану вверх – доступ к входящим уведомлениям (SMS, мессенджеры)




ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УСТРОЙСТВА

Для открытия списка всех доступных функций устройства, необходимо:

1. Коротким нажатием боковой кнопки активировать экран.
2. Сделать свайп по экрану вправо. Откроется список всех доступных функций устройства.

Активность - данное меню содержит несколько режимов тренировок, а также информацию о продолжительности тренировки, текущем пульсе и количестве сожженных калорий.






Текущее состояние – данный экран отображает количество шагов, пройденное расстояние и количество сожженных калорий за текущий день.

Пuls/ Давление / Кислород в крови – для начала измерения нажмите на экран. Об окончании измерения устройство уведомит вибрацией. Функции измерения давления и кислорода в крови расположены в списке всех доступных функций устройства.

**Измерения носят статистический характер.
Не используйте для ответственных измерений.*




Сон – данный экран отображает продолжительность Вашего сна за прошедшую ночь.



Погода – для отображения актуальной информации о погоде, устройство обязательно должно быть подключено к смартфону и синхронизировано с приложением Gloryfit.



Музыка – данный пункт меню позволяет управлять плеером вашего смартфона.



Сообщения – уведомления от приложений (SMS, мессенджеры). Изменить настройки уведомлений можно через приложение Gloryfit (см. пункт «Установка приложения»)



Далее – данный пункт содержит дополнительные функции: секундомер, таймер, фонарик, поиск телефона.

Поиск телефона – если Bluetooth-соединение с телефоном установлено, то после активации данного режима телефон проиграет мелодию и уведомит вибрацией

(беззвучный режим должен быть отключен).



Настройки – данное меню содержит дополнительные пункты меню: смена циферблата, яркость экрана, информация об устройстве, выключение и сброс настроек устройства до заводских.

Циферблаты – в меню Вам доступно три сменных циферблата. Так же в приложении GloryFit, в меню «Настройка часов», Вы можете заменить один стандартный циферблат на любой доступный из списка.

Яркость – регулировка яркости экрана устройства

Информация - данный пункт содержит информацию о Bluetooth-имени устройства, версии ПО и MAC-адресе. Данный адрес отображается при поиске вашего устройства в приложении Gloryfit и однозначно идентифицирует его.



Сброс/Выключение – для выключения часов, необходимо нажать зеленую кнопку, подтверждающую отключение часов. Для сброса настроек так же подтвердите сброс нажатием зеленой кнопки, при этом все данные о тренировках, сообщениях и т.д. будут удалены



Будильник – функция настройки будильника доступна в приложении Gloryfit. В нижней части экрана нажмите Устройство – Будильник - Добавить.

Камера – необходимо запустить приложение Gloryfit, нажать Устройство – Общие настройки – Фото и повернуть запястье, чтобы сделать снимок

ВНИМАНИЕ!

Не используйте устройство в местах, где правилами не рекомендовано или запрещено использовать мобильные изделия:

- во время полета в самолете;
- вблизи высокоточных электронных приборов, магнитных носителей информации и электронного медицинского оборудования (кардиостимуляторов, слуховых аппаратов и др.).

ВАЖНО!

Назначение

Устройство предназначено для учета отдельных характеристик организма пользователя; помогает определять число сделанных шагов за весь день, пройденное расстояние, пульс, количество сожженных калорий, измерять время и длительность фаз сна, а также использовать другие разнообразные приложения.

В зависимости от состояния вашего здоровья, перед использованием программы тренировок (физических упражнений) проконсультируйтесь с врачом. Смарт-часы контролируют сердечный ритм, однако они не являются медицинским средством измерения.

Правила и условия монтажа

Накиньте ремешок на запястье, затяните ремешок, вставьте язычок в нужное регулировочное отверстие и зафиксируйте замок браслета, чтобы закрыть его.

Внимание! Не сгибайте ремешок слишком сильно. Это может повредить устройство.

Условия хранения

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 °C при относительной влажности не более 85%, а также избегать попадания прямых солнечных лучей.

Условия транспортировки

Устройство рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

Условия реализации

Устройство предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

Условия утилизации

Для утилизации изделия, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Дата производства указана на упаковке.

Срок службы изделия составляет 24 месяца с даты продажи, но не более 30 месяцев с даты производства

Гарантийный срок: 1 год*

*в соответствии с гарантийными условиями



МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ

Официальный сайт: www.digma.ru

Адреса сервисных центров: www.digma.ru/support/service

Служба технической поддержки: www.digma.ru/support/help

Полные условия гарантийного обслуживания:

www.digma.ru/support/warranty

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Nippon Klick Systems Limited

Address: Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands

Made in China

Ниппон Клик Системс Лимитед

Адрес: Куиджано Чэмберс, а/я 3159, Роуд Таун, Тортола,
Британские Виргинские Острова

Сделано в Китае

Импортер и организация уполномоченная на принятие претензий от потребителей:

ООО «Мерлион»

Московская обл., г. Красногорск, б-р Строителей, д.4

V2.2021

