



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МНОГОДИАПАЗОННАЯ АНТЕННА 3G/4G
С МАГНИТНОЙ ПОДСТАВКОЙ

BIO-G507-BK(TS-9)

Благодарим вас за покупку многодиапазонной антенны 3G/4G DIGMA!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации устройства и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибуторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причинённый вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- **ВАЖНО!** Не включайте устройство сразу, если Вы привнесли его с мороза; в этом случае изделие необходимо выдержать перед включением при комнатной температуре примерно три часа.
- Проверьте комплектацию. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Многодиапазонная антenna 3G/4G предназначена для усиления сигнала сотовой связи и подключения к модемам и маршрутизаторам со встроенным слотом для установки SIM-карты.

НАЧАЛО РАБОТЫ

Подключите antennу к модему или маршрутизатору. Для качественного усиления сигнала необходимо располагать antennу в радиусе прямой видимости вышки оператора сотовой связи.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: проводной
- Поддерживает работу в 4G и 3G сетях
- Диапазон излучения: многодиапазонная
- Коэффициент усиления: 5-7 дБ
- Диапазон усиливаемых частот: 698-960 МГц | 1710-2170 МГц | 2500-2700 МГц
- Тип кабеля: RG174
- Разъем: TS9
- Длина кабеля: 3 м
- Материал: металл/пластик
- Габариты устройства: 30 x 30 x 318 мм
- Вес: 90 г

СОВМЕСТИМОСТЬ:

Устройства с гнездом для разъема TS9

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Многодиапазонная антenna 3G/4G BIO-G507-BK(TS-9) с магнитной подставкой
- Руководство пользователя

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1. Оберегайте изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.
5. Беречь от детей! Устройство не предназначено для использования детьми.

ПРИМЕЧАНИЕ

Запрещается снимать корпус устройства.
Запрещается смазывать детали устройства.
Запрещается устанавливать данное устройство на другие электрические приборы.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Устройство требуется хранить при температуре от 5 до 40 градусов °C при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей. Храните устройство в местах, недоступных для детей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке. Нельзя хранить или перевозить устройство в одном контейнере с горючими, газообразными или взрывчатыми веществами.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит вредных веществ (материалов). Утилизируется как бытовые отходы. Запрещается сжигать.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

Merlion Consulting Services (Shenzhen) Co., Ltd.
Address: No. 5B55, Building 8, Xinghua Gong Ye Dasha,
No. 4, Gong Ye Liu Road, Nanshan District, Shenzhen, China
Made in China

Мерлион Консалтинг Сервисез (Шэньчжэнь) Ко., Лтд
Адрес: офис 5B55, здание 8, Синхуа Гун Е Да Ша, № 4,
ул. Гун Е Лю, Наньшань, г. Шэньчжэнь, Китай
Сделано в Китае

Импортер и организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «Мерлион»
Россия, Московская обл., г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.digma.ru

Месяц и год изготовления данного устройства можно найти на упаковке продукции.

Срок службы: 1 год
Товар не подлежит обязательной сертификации